

GUIDE DE DÉMARRAGE  
RAPIDEHDMI  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACEdrive HD™  
Record your ride

BC

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

## COMMANDES ET CONNEXIONS



La fonction des boutons 1-4, qui est représentée par l'icône située directement au-dessous de chacun d'eux, est modifiée en fonction de l'état de l'unité.

## FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES DE LA DASHCAM

**ENREGISTREMENT EN BOUCLE CONTINU**

Lorsque la carte MicroSD est pleine, les extraits vidéo les plus anciens sont supprimés pour libérer de l'espace pour de nouvelles images vidéo.

**DÉTECTEUR DE GRAVITÉ**

Un accéléromètre intégré détecte les accélérations ou les collisions soudaines et protège automatiquement les enregistrements situés directement avant et après l'incident, de manière à ce qu'ils ne soient pas écrasés par l'enregistrement en boucle.

**MODE DE STATIONNEMENT**

Le mode de stationnement fournit une sécurité lorsque votre véhicule est stationné. Si la dashcam ne détecte aucun mouvement pendant une période définie, l'écran s'éteint et l'enregistrement s'interrompt. Si du mouvement est détecté ou que le détecteur de gravité se déclenche, la caméra est réactivée et l'enregistrement reprend.

**Remarque :** le mode de stationnement est **ARRÊT** par défaut. Pour **MARCHE**, accédez à l'écran des paramètres vidéo.

**Cam mode d'action**

Cam mode d'action peut être activée en entrant Paramètres vidéo ➔ en boucle Durée du plan-séquence. Dans ce mode, l'enregistrement en boucle continue et le G-Sensor sont désactivés.

## INSTALLATION

1

**MONTAGE**

Vissez la ventouse au support. Faites glisser le support dans la caméra, puis appuyez sur le levier pour sécuriser l'unité sur le pare-brise de votre véhicule.



2

**ALIMENTATION**

Branchez l'unité dans la prise allume-cigare de votre véhicule.

3

**EN ROUTE !**

Lorsque l'unité est mise sous tension, elle se met en marche automatiquement et commence à enregistrer.

Appuyez sur pour arrêter l'enregistrement et sur pour le reprendre.

Pour prendre une photo, appuyez à tout moment sur .

Pour créer un **Enregistrement d'urgence**, appuyez sur . Les enregistrements d'urgence ne seront pas écrasés par l'enregistrement continu en boucle.

Pour **ARRÊT** l'écran, appuyez sur . La dashcam continue à enregistrer. Pour **MARCHE** l'écran, appuyez sur un bouton.

## Connecter à un ordinateur

Pour afficher les vidéos sur un ordinateur de se connecter la came de bord en utilisant le câble fourni.

Sélectionnez **Connexion à l'ordinateur** sur la came de bord. Il montera comme un lecteur sur l'ordinateur appelé **DriveHD**. Les clips vidéo et les photos peuvent être trouvés dans le dossier DCIM.

Les clips vidéo sont enregistrés en tant que fichiers .MOV et peuvent être lus par la plupart des lecteurs vidéo sur PC et Mac.

**MÉMOIRE**

Cette dashcam dispose d'une carte MicroSD 8 Go, mais elle prend en charge les cartes de Classe 4 ou supérieure d'une capacité allant jusqu'à 32 Go.

**Pour consulter les manuels complets du produit, les mises à jour du microprogramme ou bénéficier d'une assistance dans une autre langue, rendez-vous sur [www.cobra.com](http://www.cobra.com)**