

KURZANLEITUNG



HDMI
HIGHER DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

drive HD™

Record your ride

BC

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing, LLC in den USA und/oder anderen Ländern.

STEUERUNGEN UND ANSCHLÜSSE



Die Funktionen der Tasten 1 bis 4 werden durch das Symbol direkt über den einzelnen Tasten angezeigt und ändern sich je nach Gerätestatus.

HAUPTFUNKTIONEN DER DASHCAM

- ENDLOS-AUFZEICHNUNG**
Sobald der Speicherplatz auf der MicroSD-Karte voll ist, werden die ältesten Clips überschrieben, damit Sie weitere Clips speichern können.
- G-SENSOR**
Ein integrierter Beschleunigungsmesser erkennt plötzliche Beschleunigungen und Aufprallbewegungen und schützt Aufnahmen zur Zeit des Vorfalles automatisch vor dem Überschreiben durch die Endlosaufzeichnung.
- PARKMODUS**
Der Parkmodus ist eine Schutzfunktion für das geparkte Fahrzeug. Erkennt die Dashcam für eine festgelegte Dauer keine Bewegungen, wird der Bildschirm ausgeschaltet und die Aufzeichnung angehalten. Die Kamera wird automatisch aktiviert und setzt die Aufzeichnung fort, wenn eine Bewegung erkannt oder der G-Sensor ausgelöst wird.
Hinweis: Der Parkmodus ist standardmäßig **AUS**geschaltet. Sie können den Modus über das Videoeinstellungsmenü **EIN**schalten.
- ACTION CAM MODE**
Action Cam-Modus auf, indem Sie Video-Einstellungen → Wiederholungszeit Clip gedreht werden. In diesem Modus Endlosschleife Aufnahme und dem G-Sensor deaktiviert.

INSTALLATION

- 1 BEFESTIGUNG**
Schrauben Sie den beigelegten Saugnapf in die Halterung. Schieben Sie die Halterung in die Kamera ein, setzen Sie den Saugnapf auf die Windschutzscheibe im Fahrzeug, und drücken Sie die Verriegelung herunter.
- 2 STROM**
Verbinden Sie das Gerät mit dem Zigarettenanzünder in Ihrem Fahrzeug.
- 3 FAHREN!**
Sobald das Gerät mit Strom versorgt wird, schaltet es sich automatisch ein und die Aufnahme beginnt.
Mit stoppen Sie die Aufnahme, mit setzen Sie sie fort.
Mit können Sie jederzeit ein Foto aufnehmen.
Mit zeichnen Sie eine **Notrufaufnahme** auf. Notrufaufnahmen werden nicht durch die Endlosaufnahme überschrieben.
Mit schalten Sie den Bildschirm **AUS**. Die Dashcam setzt die Aufnahme fort. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm wieder **EIN**zuschalten.



PC-Anschluss

Um Videos auf einem Computer anzusehen schließen Sie das Schlag-Nocken mit dem mitgelieferten Kabel.

Wählen Sie **Verbinden mit dem Computer** auf dem Armaturenbrett-Cam. Es wird als Laufwerk auf dem Computer namens **DriveHD**. Videoclips und Fotos können in den DCIM-Ordner gefunden werden.

Videoclips werden als MOV-Dateien gespeichert und können von den meisten Video-Player auf PC und Mac abgespielt werden.



SPEICHER

Die Dashcam wird mit einer 8-GB-MicroSD-Karte geliefert und unterstützt Karten bis 32 GB ab Klasse IV.

Unter www.cobra.com finden Sie vollständige Gerätehandbücher, Firmware-Aktualisierungen und weitere Informationen in anderen Sprachen.