

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

drive HD™

Record your ride

CONTROLES Y CONEXIONES



Las funciones de los botones 1-4 están indicadas en el icono que se encuentra encima de cada botón y cambian dependiendo del estado de la unidad.

CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LA CÁMARA PARA VEHÍCULOS

- GRABACIÓN EN BUCLE CONTINUO**
Cuando la tarjeta MicroSD esté llena, se sobrescribirán los clips más antiguos con el fin de dejar sitio para nuevo metraje.
- G-SENSOR**
Un acelerómetro integrado nota las aceleraciones repentinas y las colisiones y protege automáticamente las imágenes tomadas en el área del incidente para que no se sobrescriban por la grabación en bucle.
- MODO DE APARCAMIENTO**
El modo de aparcamiento proporciona seguridad mientras su vehículo está aparcado. Si la cámara para vehículos no siente ningún movimiento en un tiempo determinado, la pantalla se apagará y se parará la grabación. Si se detecta movimiento o se activa el Sensor G, la cámara se encenderá automáticamente y empezará a grabar de nuevo.
Nota: El Modo de aparcamiento esta **DESACTIVADO** por defecto. Puede **ACTIVADA** en el Menú de configuración de video.
- ACCIÓN CAM MODO**
Acción Modo Cam se puede activar mediante la introducción de la configuración de video ➡ Loop Time videoclip. En este modo, la grabación en bucle continuo y el sensor-G están desactivados.

INSTALACIÓN

1 MONTE
Atornille la ventosa que se incluye al soporte. Deslice el soporte dentro de la cámara y presione la palanca para fijar firmemente la unidad al parabrisas de su vehículo.



2 CONECTE
Enchufe la unidad a la clavija del encendedor de cigarrillos del vehículo.

3 ¡CONDUZCA!
Cuando la unidad reciba alimentación, se encenderá automáticamente y empezará a grabar.

Pulse para detener la grabación y para empezar de nuevo.

Al presionar en cualquier momento se capturará una fotografía fija.

Presione para crear una **Grabación de Emergencia**. Las grabaciones de emergencia no se sobrescribirán con la grabación en bucle continua.

Pulse para **DESACTIVADO** la pantalla. La cámara para vehículos seguirá grabando. Presione cualquier botón para **ACTIVADA** de nuevo la pantalla.

CONEXIÓN DEL ORDENADOR

Para ver los vídeos en el ordenador conectar la leva tablero usando el cable incluido.

Seleccione **Conectar a PC** en la leva tablero. Se montará como una unidad en el equipo llamado **DriveHD**. Los clips de película y fotos se pueden encontrar en la carpeta DCIM.

Los videoclips se guardan los archivos .MOV y se puede jugar por la mayoría de los reproductores de vídeo tanto en PC y Mac.



ALMACENAMIENTO
Una tarjeta MicroSD de 8 GB viene instalada en esta cámara para vehículos, pero soporta tarjetas de hasta 32 GB siempre y cuando sean de Clase IV o superior.

Para conseguir los manuales de los productos completos, actualizaciones de firmware y asistencia adicional con el idioma, visite www.cobra.com